#### Practica de Laboratorio con el Robot UR3

#### Práctica 1: Comandos de Movimiento


#### Información de la práctica:

Realizar diferentes programaciones para el robot UR.


Practicar los comandos MoveJ, MoveL, MoveP y MoveC

#### **Ejercicios**


Teniendo presente los siguientes dibujos, realiza los ejercicios que se muestran al lado de cada dibujo.




- Realiza un programa para que siga el esquema del dibujo. Utiliza la orden MoveJ.
- ¿Para qué sirve el comando MoveJ?
- Las velocidades y aceleraciones serán las siguientes:
  - v=50 °/s, a=50 °/s²
  - Entre el punto de paso 2 y 3: v=40 °/s, a=35 °/s²
  - Entre el punto de paso 3 y 4: 3 segundos.



- Modifica el programa anterior para utiliza el comando MoveL.
- ¿Qué diferencias aprecias entre los dos tipos de movimientos?
- Las velocidades de la herramienta serán las siguientes:
  - v=150 mm/s, a=500 mm/s<sup>2</sup>
  - Entre el punto 2 y 3: v=100 mm/s, a=300 mm/s²





• Realiza un programa para que siga el esquema del dibujo.

### **Práctica 2: Optimizar trayectorias**


#### Información de la práctica:


Realizar diferentes programaciones para el robot UR.

Practicar los comandos MoveJ y MoveL optimizando trayectorias.

#### **Ejercicios**

Teniendo presente los siguientes dibujos, realiza los ejercicios que se muestran al lado de cada dibujo.






# Practica a entregar: Disseny d'un pick&place

## Informació de la pràctica:

Realitzar un programa per al robot UR3 seguint uns sèrie de condicions.

### Exercici:



A la imatge anterior podem veure un mosaic de posicions. Els rectangles de l'esquerra representen totes les peces que em de col·locar, els colors indiquen la posició i el número que trobem a les caselles els pisos d'alçada que haurà de tenir. Hem de tenir en compte que les peces tenen les següents dimensions 20mm de diàmetre x 8mm d'alçada i la separació entre caselles és de 50mm.

Aleshores, amb aquesta informació l'exercici consisteix en agafar una peça del alimentador, sempre agafarem la peça del mateix lloc ja que el dispensador en les anirà deixa'n al mateix lloc, part inferior del dibuix) i col·locar la primera peça taronja en la posició 1 (Start), les següents peçes s'aniràn col·locan en el taulell en les posicions corresponents al seu color (tenir en compte que el alimentador dóna les peces tal com indica la pila). El recorregut potser el que vosaltres vulgueu. El resultat final haurà de ser una piràmide en espiral.